

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Glas-Duschabtrennungen

Allgemeine Hinweise

- Sorgen Sie nach jedem Duschen für eine ausreichende Belüftung des Feuchtraumes, um Schimmelbildung an Wand und Fugen zu vermeiden. Ein Merkblatt für „Richtiges Lüften“ steht zum Download auf unserer Homepage www.glas-dorfleitner.de zur Verfügung.
- Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung von Scheuermittelpulver/-milch, extrem chlor-, laugen-, oder bleichmittelhaltige Reiniger
- Nicht mit scheuernden Lappen, Mikrofasertüchern, Stahlwolle, Stahlreiniger, mechanische Reinigungshilfen, spitzen oder scharfen Gegenständen die Gläser reinigen
- Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittel beachten
- Entkalkung nur mit einer verdünnten Essig-Essenz und mit Wasser nachspülen

Glasart

Wir verwenden generell Einscheibensicherheitsglas mit einer Dicke von 8mm und mehr, welches als Ornament-, Matt- oder Designglas ausgeführt ist. Durch einen optionalen Heißlagerungstest können spontane Glasbrüche, welche produktionsbedingt durch Nickelsulfideinschlüsse entstehen können, weitestgehend vermieden werden.

Dichtigkeit

Konstruktionsbedingt ist bei einem rahmenlosen Spritzschutz und insbesondere bei beweglichen Teilen keine absolute Dichtigkeit erreichbar. Jedoch ist durch den Einsatz geeigneter Dichtprofile ein Spritzwasserantritt weitestgehend vermeidbar. Bei den meisten Duschtypen sind standardmäßig ein Schwallschutzprofil im unteren Türbereich, und seitliche Streif-/Magnetdichtungen im Vertikalbereich angebracht.

Oberflächenversiegelung

Eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung fördert die Perlbildung „Lotusblüteneffekt“ des Wassers. Dies führt zu einer deutlich geringeren Ablagerung von Kalk- und Schmutz auf den Glasflächen über Jahre hinaus.

Pflege der Beschläge

Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Keine scharfen, aggressiven, alkalischen oder chlorhaltigen Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden!

Pflege von Glas und Beschichtung

Je nach Benutzungshäufigkeit empfehlen wir wöchentlich mit verdünntem Essigwasser die Oberfläche zu reinigen, und anschließend mit klarem, warmen Wasser abzuspülen und zu trocknen. Alle Profile und Gläser, mit und ohne Oberflächenversiegelung, dürfen nur mit einem weichen Lappen (keine Mikrofasertücher) und milden, handelsüblichen Pflegemitteln gesäubert werden.

Bei Glasflächen mit wasserabweisender Beschichtung verwenden Sie besser keine Mikrofasertücher, da diese die Beschichtung beschädigen können. Wasserabweisende Beschichtungen sind nicht beständig und sollten in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden. Spezielle Pflegemittel können Sie bei uns erwerben. Selbstverständlich erhalten Sie dazu auch Anwendungshinweise.

Sollte es doch zu Kalkablagerungen kommen, verwenden Sie milde Essigreiner oder handelsübliche Badreiniger entsprechend den Herstellerangaben. Keinesfalls sollten Sie kratzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger sowie aggressive Säuren und Laugen einsetzen!

Pflege von Silikonfugen

Auch Silikonfugen sollten je nach Benutzungshäufigkeit einmal wöchentlich, und nach jedem Duschen oder Baden gründlich abgespült und trockenerieben werden. Verwenden Sie hierzu einen weichen, feuchten bzw. trockenen Lappen.

Ein Haushalts-, Sanitärreiniger oder flüssige Schmierseife sind am besten geeignet.

Pflege von Kunststoffteilen

Reinigen Sie Kunststoffteile wie Wasserhemmleisten (Schwallschutz), Dichtleisten oder Zierecken mit Neutralseife oder einem milden Essigreiner. Reiben Sie die gereinigten Flächen anschließend mit einem pflegenden Silikonspray oder einem Kunststoffpflegemittel leicht ab.

Direkt nach jedem Duschen

1. Glasoberflächen mit klarem, warmen Wasser von Hautpartikeln, Haaren, Seife und Shampoo abspülen und reinigen.
2. Die feuchten Glasoberflächen mit einem Handwischer, Gummiabzieher abstreifen und von Wasserresten befreien.
3. Die Profile und Beschläge mit einem weichen Tuch trocknen

Bei richtiger und regelmäßiger Pflege haben Sie mehr Freude mit Ihrer Glas-Duschabtrennung.